

คู่มือการใช้งานรุ่น MI-250S

ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การบันทึกรหัสลูก (user code) ** บันทึกได้ 8 ชุดรหัส		เปิดฝาคอร์อบถ่าน กดปุ่ม REG 1 ครั้ง ตั้งรหัสที่ต้องการ (เช่น 1234) ตามด้วย * หากต้องการตั้งรหัสมากกว่า 1 ชุด สามารถตั้งชุดต่อไปตามด้วย * หากไม่ต้องการตั้งเพิ่ม จบการบันทึกด้วยการกด *
การบันทึก RF card ** บันทึกบัตรได้ 20 ใบ		เปิดฝาคอร์อบถ่าน กดปุ่ม REG 1 ครั้ง นำบัตรที่ต้องการใช้งานทุกใบ และที่ด้านหน้าเครื่องที่ละใบจนครบ จบการบันทึกด้วยการกด *
การลบ RF card ** ลบบัตรทุกใบ		เปิดฝาคอร์อบถ่าน กดปุ่ม REG 1 ครั้ง กด 0 และตามด้วย #
การตั้งระบบล็อก (Automatic / Manual)		แตะหน้าจอให้ไฟสว่าง ตามด้วย # กดรหัสที่ตั้งไว้ (เช่น 1234) ตามด้วย # กดเลข 5 เมื่อต้องการตั้งให้เป็น Auto mode กดเลข 6 เมื่อต้องการตั้งให้เป็น Manual mode
การล็อกประตู	จากด้านใน	[Auto] ประตูจะล็อกเองอัตโนมัติ [Manual] กดปุ่ม 'Open/Close'
	จากด้านนอก	[Auto] ประตูจะล็อกเองอัตโนมัติ [Manual] แตะหน้าจอให้ไฟสว่าง แล้วกดเลข 0
การเปิดประตู	จากด้านใน	กดปุ่ม Open/Close
	จากด้านนอก	RF card: สามารถนำการ์ดไปทาบบนที่ตัวเครื่อง (จุดอ่านบัตร) ได้ทันที Password: กดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย '**' ** ถ้ากดรหัสผิด 3 ครั้ง สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น และเครื่องจะหยุดทำงาน 1 นาที
การปิดเสียงขณะกด ตัวเลข (Mute Function)	จากด้านนอก	แตะหน้าจอนาน 1 วินาที (หน้าจอจะกระพริบ 2 ครั้ง) จากนั้นกดรหัสตามปกติ ** ฟังก์ชันนี้ช่วยปิดเสียงขณะกดตัวเลข เพื่อไม่รบกวนในยามวิกาล **

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือ
นี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

คู่มือการใช้งานรุ่น MI-250S

ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
ล็อคปุ่ม Close/Open (Suspend)		แตะหน้าจอให้ไฟสว่าง ตามด้วย # กดรหัสที่ตั้งไว้ (เช่น 1234) ตามด้วย # กดเลข 4 เมื่อต้องการตั้งให้เป็น Suspend mode กดเลข 7 เมื่อต้องการยกเลิก Suspend mode
Going-out mode	(ตั้งเมื่อออกจากบ้าน)	เมื่อปิดประตูหลังจากทุกคนออกจากบ้านแล้ว แตะหน้าจอค้างไว้ 1 วินาที ไฟหน้าจอก็จะกะพริบ 2 ครั้ง จากนั้นกด # ** ฟังก์ชันนี้ถูกปลด เมื่อปลดล็อคประตูด้วยรหัส หรือบัตรที่ลงทะเบียนไว้
ฟังก์ชันเสียงสัญญาณ Thumb-turn (ป้องกันการหมุนจากด้านนอก)		** หากตัวเครื่องจับได้ว่าการพยายามหมุน Thumb-turn จากด้านนอก จะมีสัญญาณเตือน ร้องดัง 2 นาที ** แตะหน้าจอให้ไฟตัวเลขสว่าง แล้วกด # ตามด้วยรหัสที่ตั้งไว้ (เช่น 1234) กดเลข 1 เมื่อต้องการให้มีฟังก์ชันนี้ กดเลข 0 เมื่อไม่ต้องการให้มีฟังก์ชันนี้
การปิดสัญญาณเตือนภัย	จากด้านใน	- กดปุ่ม 'Open/Close' หรือปุ่ม '10key'
	จากด้านนอก	กดรหัสที่ถูกต้อง หรือใช้การ์ดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้วมาแตะที่จุดอ่านบัตร
การตั้ง Double Lock (ป้องกันการเปิดจากภายนอก)	การตั้งล็อค	หลังจากปิดประตู และประตูทำการล็อคเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Open/Close 5 วินาที
	การปลดล็อค	กดปุ่ม Open/Close 1 ครั้ง
การเพิ่ม-ลดระดับเสียง		แตะหน้าจอให้ไฟสว่าง ตามด้วย # กดรหัสที่ตั้งไว้ (เช่น 1234) ตามด้วย # กดเลข 2 เมื่อต้องการลดระดับเสียง กดเลข 3 เมื่อต้องการเพิ่มระดับเสียง ** กดตัวเลขอื่นๆ สามารถปรับได้ถึง 8 ระดับเสียง

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด