

คู่มือการใช้งานรุ่น “SHS-1321”



| ฟังก์ชัน | รูปแบบ | วิธีการใช้งาน |
|---|--|--|
| การใช้งานครั้งแรก (จะยกเลิกรหัส คีย์การ์ด และรีโมททั้งหมด) | | กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 10 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ "Toot-> Toot, Toot->Toot, toot, toot, toot" กดรหัส '4560852580' ตามด้วย '**' **รหัส และการ์ดจะถูกยกเลิกทั้งหมด แล้วกลับไปสู่รหัสตั้งต้น '1234' |
| การเปลี่ยนรหัส (password) | | กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 4-12 หลัก ตามด้วย '**' กดรหัสใหม่ (ซ้ำอีกครั้ง) ตามด้วย '**' |
| การบันทึก RF card | | กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' แล้วนำบัตร RF card มาทาบบนที่ตัวเครื่อง (ต่อเนื่องกันตามจำนวนที่ต้องการ) ตามด้วย '**' |
| การลบบัตร RF card | | กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 5 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' **ไม่สามารถยกเลิกการ์ดที่ละใบได้ การยกเลิกการ์ดจะเป็นการยกเลิกการ์ดทั้งหมดที่เคยทำการบันทึก |
| การเปิดประตู | จากด้านใน | Automatic mode: กดปุ่ม 'เปิด' (กลุ่มกลมใหญ่ด้านหลังเครื่อง) Manual mode: บิดปุ่ม 'switch gear' |
| | จากด้านนอก (เมื่อเปิดโหมดสแตนด์บายตัวเลข) | RF card: สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อไฟที่หน้าจอสว่าง นำการ์ดไปทาบบนที่ตัวเครื่อง Password: สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อไฟที่หน้าจอสว่าง กดรหัสสแตนด์บาย (2 หลัก) ที่แสดงขึ้นมา ก่อน แล้วจึงกดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย '**' **ถ้าไม่ได้เปิดโหมดสแตนด์บายตัวเลข ให้ใส่รหัส ตามด้วย '**' |
| การปิดประตู | จากด้านใน | Automatic mode: ประตูจะล๊อคอัตโนมัติหลังจากประตูปิดสนิท ประมาณ 3 วินาที Manual mode: บิดปุ่ม 'switch gear' ** ถ้าปิดโดยการบิด 'switch gear' กลอนประตูจะไม่ทำงานชั่วคราว (ประมาณ 15 วินาที) หลังจากเสียงสัญญาณจึงจะสามารถกดรหัส หรือใช้บัตรได้ตามปกติ |
| | จากด้านนอก | Automatic mode: กุญแจจะล๊อคอัตโนมัติหลังจากประตูปิด (ประมาณ 3 วินาที) Manual mode: หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่หน้าจอ กุญแจจึงจะทำการล๊อค |

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

คู่มือการใช้งานรุ่น “SHS-1321”



| ฟังก์ชัน | รูปแบบ | วิธีการใช้งาน |
|--|---|---|
| การตั้งระบบปุ่มตัวเลข | | กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดเลข '7' (เมื่อต้องการเปิดโหมดปุ่มตัวเลข) กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดเลข '9' (เมื่อต้องการปิดโหมดปุ่มตัวเลข) |
| การตั้งระบบล็อก (Automatic / Manual) | | Automatic mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง 'A' Manual mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง 'M' |
| การตั้งระดับเสียง | | กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้ว [0], [1], [2] หรือ [3] ตามด้วย '**' |
| การป้องกันการเปิดจากภายใน (Security Function) | ในกรณีไม่มีคนอยู่บ้าน ถ้ามีการกดปุ่ม 'เปิด' (ปุ่มกลมใหญ่หลังเครื่อง) จากภายในห้อง สัญญาณจะดังขึ้น | หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม [Home] (รูปบ้าน) ** เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดเพื่อเปิดประตู จะเป็นการยกเลิกการป้องกันการเปิดจากภายใน |
| การปิดสัญญาณเตือนภัย | จากด้านใน | เปิดฝาแผงแบตเตอรี่ กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง |
| | จากด้านนอก | กดรหัสที่ถูกต้อง หรือใช้การ์ด (เมื่อประตูเปิดออก สัญญาณเตือนภัยจะดับลง) |
| การตั้งระบบล็อก 2 ชั้น (Double Lock) ป้องกันการเปิดจากภายนอก | การตั้งล็อก | กดปุ่ม 'เปิด' (กลมใหญ่ด้านหลังเครื่อง) ค้างไว้จนได้ยินเสียงดนตรี ** เมื่ออยู่ในโหมดนี้ จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านนอกได้ ไม่ว่าจะกดรหัส หรือใช้การ์ด |
| | การปลดล็อก | กดปุ่ม 'เปิด' (กลมใหญ่ด้านหลังเครื่อง) หรือบิดสวิตช์เกียร์เพื่อปลดล็อกประตู |
| Double Authentication Mode ** เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ จะใช้รหัส และบัตรคู่กันในการปลดล็อกกลอนประตู | เปิดฟังก์ชัน | กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [4] + [*] |
| | ปิดฟังก์ชัน | กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [6] + [*] |

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909