

คู่มือการใช้งานรุ่น “Z10”



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การเปลี่ยนรหัส (User Pin)		R + User + R
การบันทึกลายนิ้วมือ รองรับสูงสุด 20 ลายนิ้วมือ		R * Finger (สแกนนิ้ว 3 ครั้ง) * R (กด * เมื่อต้องการสแกนนิ้วต่อไป)
การลบลายนิ้วมือ		User + R + 3 # User # R
การเปิดประตู	จากด้านใน	กดปุ่ม “OPEN”
	จากด้านนอก	ลายนิ้วมือ: ดันฝักันผ่านบริเวณสแกนนิ้ว แล้วทำการรูดสแกนนิ้ว Password: กดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย ‘*’
การปิดประตู	จากด้านใน	Automatic mode: ประตูจะล็อกอัตโนมัติหลังจากประตูปิดสนิท ประมาณ 3 วินาที Manual mode: กดปุ่ม “OPEN”
	จากด้านนอก	Automatic mode: กุญแจจะล็อกอัตโนมัติหลังจากประตูปิด (ประมาณ 3 วินาที) Manual mode: หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่หน้าจอ กุญแจจริง จะทำการล็อก
การตั้งระบบล็อก (Automatic / Manual)	Automatic mode	User + R + 4 # 2 # 1 # R
	Manual mode	User + R + 4 # 2 # 3 # R
Visitor Pin	เพิ่ม ลบ	User + R + 1 # 1 # Visitor # R
		User + R + 1 # 3 # User # R
One Time Pin	เพิ่ม ลบ	User + R + 2 # 1 # One Time # R
		User + R + 2 # 3 # User # R
การตั้งระดับเสียง	ตั้ง เบา ปิด	User + R + 4 # 3 # 1 # R
		User + R + 4 # 3 # 2 # R
		User + R + 4 # 3 # 3 # R
การลงทะเบียนรีโมท (อุปกรณ์เสริม)	เพิ่ม ลบ	User + R + 8 # 1 # จีμπุ่ม SET ที่รีโมท # R
		User + R + 8 # 3 # User # R

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดย
เผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

Line: @digitaldoorlock