

คู่มือการใช้งานรุ่น “SHS-2320s”



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การใช้งานครั้งแรก (จะยกเลิกรหัส คีย์ การ์ด และรีโมท ทั้งหมด)		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 10 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ “Toot-> Toot, Toot->Toot, toot, toot, toot” กดรหัส '4560852580' ตามด้วย '**' **รหัส และการ์ดจะถูกยกเลิกทั้งหมด แล้วกลับไปสู่รหัสตั้งต้น '1234'
การเปลี่ยนรหัส (password)	รหัสตั้งต้น '1234'	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 4-12 หลัก ตามด้วย '**' กดรหัสใหม่ (ซ้ำอีกครั้ง) ตามด้วย '**'
การบันทึก RF card		กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' แล้วนำบัตร RF card มาทาบบนที่ตัวเครื่อง (ต่อเนื่องกันตามจำนวนที่ ต้องการ) ตามด้วย '**'
การลบบัตร RF card		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 5 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' **ไม่สามารถยกเลิกการ์ดที่ละใบได้ การยกเลิกการ์ดจะเป็นการ ยกเลิกการ์ดทั้งหมดที่เคยทำการบันทึก
การเปิดประตู	จากด้านใน	Automatic mode: กดปุ่ม 'KEY' (รูปกุญแจ) Manual mode: บิดปุ่ม 'switch gear'
	จากด้านนอก (เมื่อเปิดโหมดลุ่ม ตัวเลข)	RF card: สัมผัสหน้าจอ เมื่อไฟที่หน้าจอสว่าง นำการ์ดไปทาบบนที่ตัว เครื่อง (จุดอ่านบัตร) Password: สัมผัสที่หน้าจอ เมื่อไฟที่หน้าจอสว่าง กดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย '**' ** กดเครื่องหมาย '#' เมื่อกดรหัสผิดแล้วต้องการกดใหม่อีกครั้ง ** ถ้ากดรหัสผิด 5 ครั้ง สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น และเครื่องจะ หยุดทำงาน 3 นาที
การปิดประตู	จากด้านใน	Automatic mode: ประตูจะล๊อคอัตโนมัติหลังจากประตูปิดสนิท ประมาณ 3 วินาที Manual mode: บิดปุ่ม 'switch gear' (รูปกุญแจ) ** ถ้าปิดโดยการบิด 'switch gear' กลอนประตูจะไม่ทำงาน ชั่วคราว (ประมาณ 15 วินาที) หลังจากเสียงสัญญาณจึงจะสามารถ กดรหัส หรือใช้บัตรได้ตามปกติ
	จากด้านนอก	Automatic mode: กุญแจจะล๊อคอัตโนมัติหลังจากประตูปิด (ประมาณ 3 วินาที) Manual mode: หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่หน้าจอ กุญแจจึง จะทำการล๊อค

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือ
นี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

คู่มือการใช้งานรุ่น “SHS-2320s”



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การตั้งระบบส้อมตัวเลข		กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดเลข '7' ตามด้วย '*' (เมื่อต้องการเปิดโหมดส้อมตัวเลข) กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดเลข '9' ตามด้วย '*' (เมื่อต้องการปิดโหมดส้อมตัวเลข)
การตั้งระบบบล็อก (Automatic / Manual)		Automatic mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง 'A' Manual mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง 'M'
การตั้งระดับเสียง		ปรับปุ่มระดับเสียงที่ตัวเครื่องด้านใน '0-1-2'
การป้องกันการเปิดจากภายใน (Security Function)	ในกรณีไม่มีคนอยู่บ้าน ถ้ามีการกดปุ่ม 'KEY' รูปกุญแจจากภายในห้อง สัญญาณจะดังขึ้น	หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม [Home] (รูปบ้าน) ** เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดเพื่อเปิดประตู จะเป็นการยกเลิกการป้องกันการเปิดจากภายใน
การปิดสัญญาณเตือนภัย	จากด้านใน	เปิดฝาแผงแบตเตอรี่ กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง
	จากด้านนอก	กดรหัสที่ถูกต้อง หรือใช้การ์ด (เมื่อประตูเปิดออก สัญญาณเตือนภัยจะดับลง)
การตั้งระบบล็อก 2 ชั้น (Double Lock) ป้องกันการเปิดจากภายนอก	การตั้งล็อก	เลื่อนปุ่ม 'locking' ไปยังตำแหน่งรูปกุญแจล็อก ** เมื่ออยู่ในโหมดนี้ จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านนอกได้ ไม่ว่าจะกดรหัส หรือใช้การ์ด
	การปลดล็อก	เลื่อนปุ่ม 'locking' ไปยังตำแหน่งรูปกุญแจปลดล็อก ** จะสามารถใช้รหัส และการ์ดได้ตามปกติ
Double Authentication Mode	เปิดฟังก์ชัน	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [4] + [*] ** เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ จะใช้รหัส และบัตรคู่กันในการปลดล็อกกลอนประตู
	ปิดฟังก์ชัน	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [6] + [*]
เปิด/ปิด Infrared (จะมีไฟสว่างเมื่อกดปุ่ม 'KEY' รูปกุญแจที่ indoor unit)	เปิดฟังก์ชัน	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [1] + [*]
	ปิดฟังก์ชัน	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [3] + [*]

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909