

คู่มือการใช้งานรุ่น SHS-6020s



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การใช้งานครั้งแรก (จะยกเลิกรหัส คีย์การ์ด และรีโมททั้งหมด)		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 5 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ "Toot->Toot, Toot->Toot, toot, toot, toot" กดรหัส '4560852580' ตามด้วย '**' **รหัส และการ์ดจะถูกยกเลิกทั้งหมด แล้วกลับไปสู่รหัสตั้งต้น '12345'
การเปลี่ยนรหัส (password)	รหัสตั้งต้น '12345'	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 5-12 หลัก ตามด้วย '**' กดรหัสใหม่ (ซ้ำอีกครั้ง) ตามด้วย '**'
การบันทึก RF card		กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' แล้วนำบัตร RF card มาทาบที่ตัวเครื่อง (ต่อเนื่องกันตามจำนวนที่ต้องการ) ตามด้วย '**'
การบันทึก remote		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 3 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' กดปุ่ม 'OPEN' ที่ตัวรีโมท ค้างไว้ 3 วินาที
ยกเลิก RF card / Remote		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 3 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '**' **ไม่สามารถยกเลิกการ์ดที่ละใบได้ การยกเลิกการ์ดจะเป็นการยกเลิก การ์ดทั้งหมดที่เคยทำการบันทึก
การเปิดประตู	จากด้านใน	บิดมือจับลงเพื่อเปิดประตู
	จากด้านนอก	RF card: สามารถนำการ์ดไปทาบที่ตัวเครื่อง (จุดอ่านบัตร) ได้ทันที Password: สัมผัสที่ 'number enter bar' เมื่อไฟที่หน้าจอสว่าง กดรหัสที่ ตั้งไว้ ตามด้วย '**' ** กดเครื่องหมาย '#' เมื่อกดรหัสผิดแล้วต้องการกดใหม่อีกครั้ง ** ถ้ากดรหัสผิด 5 ครั้ง สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น และเครื่องจะหยุด ทำงาน 3 นาที Emergency Key: ใส่กุญแจในรูปกุญแจด้านใต้เครื่องแล้วบิด
การปิดประตู	จากด้านใน	Automatic mode: หลังจากปิดประตู กุญแจจะล๊อคอัตโนมัติ (ภายใน 3 วินาที) Manual mode: กดปุ่ม [Close] ที่ด้านหลังของเครื่อง
	จากด้านนอก	Automatic mode: หลังจากปิดประตู กุญแจจะล๊อคอัตโนมัติ (ภายใน 3 วินาที) Manual mode: หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่ 'number enter bar'
การตั้งระบบล๊อค (Automatic / Manual)		Automatic mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่ แล้วกดปุ่มไปทางตำแหน่ง 'A' Manual mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่ แล้วกดปุ่มไปทางตำแหน่ง 'M'

บริษัท ไอสแควร์สฟิงส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือ
นี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

คู่มือการใช้งานรุ่น SHS-6020s



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การตั้งระดับเสียง		ปรับปุ่มระดับเสียงที่ตัวเครื่องด้านใน '0-1-2'
การตั้งระบบส้อมตัวเลข		กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดเลข '7' ตามด้วย '*' (เมื่อต้องการเปิดโหมตส้อมตัวเลข) กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดเลข '9' ตามด้วย '*' (เมื่อต้องการปิดโหมตส้อมตัวเลข)
การป้องกันการเปิดจากภายใน (Security Function)	ในกรณีไม่มีคนอยู่บ้าน ถ้ามีการเปิดประตูจากภายใน สัญญาณจะดังขึ้น	หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่ 'number enter bar' กดปุ่ม '#' ค้างไว้ 3 วินาที กดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย '**' ** เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดเพื่อเปิดประตู จะเป็นการยกเลิกการป้องกันการเปิดจากภายใน
การปิดสัญญาณเตือนภัย	จากด้านใน	- กดปุ่ม 'registration'
	จากด้านนอก	กดรหัสที่ถูกต้อง หรือใช้การ์ดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้วมาแตะที่เครื่อง
การตั้งระบบล็อก 2 ชั้น (Double Lock) ป้องกันการเปิดจากภายนอก	การตั้งล็อก	กดปุ่ม 'Close' ค้างไว้ 2 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ "Too~t" ** เมื่ออยู่ในโหมตนี้ จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านนอกได้ ไม่ว่าจะกดรหัส หรือใช้การ์ด
	การปลดล็อก	โยกก้านโยก (มือจับ) ลง หรือบิดปุ่ม 'switch gear' ** จะสามารถใช้รหัส และการ์ดเปิดประตูจากภายนอกได้ตามปกติ

บริษัท ไอสแควร์สฟิงส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด