

คู่มือการใช้งานรุ่น SHS-P717



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การใช้งานครั้งแรก (จะยกเลิกรหัส คีย์การ์ด และรีโมททั้งหมด)		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 5 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ "Toot->Toot, Toot->Toot, toot, toot, toot" กดรหัส '4560852580' ตามด้วย '*' **รหัส และการกดจะถูกลบเลิกทั้งหมด แล้วกลับไปสู่รหัสตั้งต้น '1234'
การเปลี่ยนรหัส (password)	รหัสตั้งต้น '1234'	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '*' กดรหัสใหม่ที่ต้องการ 4-12 หลัก ตามด้วย '*' กดรหัสใหม่ (ซ้ำอีกครั้ง) ตามด้วย '*'
การบันทึก RF card		กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '*' แล้วนำบัตร RF card มาทาบที่ตัวเครื่อง (ต่อเนื่องกันตามจำนวนที่ต้องการ) ตามด้วย '*'
การบันทึก remote		กดปุ่ม 'registration' ค้างไว้ 3 วินาที แล้วกดรหัสปัจจุบัน ตามด้วย '*' กดปุ่ม 'OPEN' ที่ตัวรีโมท ค้างไว้ 3 วินาที
Welcome Function	เครื่องจะพร้อม ทำงานทันทีที่ คุณอยู่หน้า ประตู	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง ตามด้วย [1] + [*] : On + alarm จะร้องเมื่อไม่มีการเปิดประตูภายใน 1 นาที [2] + [*] : On + alarm off [3] + [*] : Off
การเปิดประตู	จากด้านใน	เพียงดึง หรือผลักมือจับประตูเพื่อเปิด
	จากด้านนอก	RF card: สามารถนำการ์ดไปทาบที่ตัวเครื่อง (จุดอ่านบัตร) ได้ทันที Password: กดรหัสที่ตั้งไว้ ตามด้วย '*' ** กดเครื่องหมาย 'บ้าน' เมื่อกดรหัสผิดแล้วต้องการกดใหม่อีกครั้ง ** ถ้ากดรหัสผิด 5 ครั้ง สัญญาณเตือนภัยจะดังขึ้น และเครื่องจะหยุดทำงาน 3 นาที Emergency Key: ใส่กุญแจในรูปกุญแจด้านใต้เครื่องแล้วบิด
การปิดประตู	จากด้านใน	Automatic mode: หลังจากปิดประตู กุญแจจะล็อกอัตโนมัติ (ภายใน 3 วินาที) Manual mode: กดปุ่ม [Close] ที่ด้านหลังของเครื่อง
	จากด้านนอก	Automatic mode: หลังจากปิดประตู กุญแจจะล็อกอัตโนมัติ (ภายใน 3 วินาที) Manual mode: หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่หน้าจอ
การตั้งระบบล็อก (Automatic / Manual)		Automatic mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง 'automatic' Manual mode: เปิดฝาแผงแบตเตอรี่เลื่อนสวิตช์ไปทางตำแหน่ง 'manual'

บริษัท ไอสแคร์สปีฟิงส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือ
นี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

คู่มือการใช้งานรุ่น SHS-P717



ฟังก์ชัน	รูปแบบ	วิธีการใช้งาน
การตั้งเวลาการล็อก	Default คือ 1 วินาที	สามารถตั้งได้ตั้งแต่ 1-9 วินาที โดยกดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง ตามด้วย [51] : 1 วินาที [52] : 2 วินาที : [59] : 9 วินาที ตามด้วย [*]
การตั้งระดับเสียง		ปรับระดับเสียงที่ตัวเครื่องด้านใน '0-1-2'
Double Authentication Mode ** เมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ จะใช้รหัส และบัตรคู่กันในการปลดล็อกคกลอนประตู	เปิดฟังก์ชัน	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [4] + [*]
	ปิดฟังก์ชัน	กดปุ่ม 'registration' 1 ครั้ง + [6] + [*]
การป้องกันการเปิดจากภายใน (Security Function)	ในกรณีไม่มีคนอยู่บ้าน ถ้ามีการเปิดประตูจากภายใน สัญญาณจะดังขึ้น	หลังจากปิดประตู ให้สัมผัสที่ 'number enter bar' กดปุ่ม 'บ้าน' ** เมื่อกดรหัส หรือใช้การ์ดเพื่อเปิดประตู จะเป็นการยกเลิกการป้องกันการเปิดจากภายใน
การปิดสัญญาณเตือนภัย	จากด้านใน	- กดปุ่ม 'registration'
	จากด้านนอก	กดรหัสที่ถูกต้อง หรือใช้การ์ดที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้แล้วมาแตะที่เครื่อง
การตั้งระบบล็อก 2 ชั้น (Double Lock) ป้องกันการเปิดจากภายนอก	การตั้งล็อก	กดปุ่ม 'Close' ค้างไว้ 2 วินาที จะได้ยินเสียงสัญญาณ "Too~t" ** เมื่ออยู่ในโหมดนี้ จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านนอกได้ ไม่ว่าจะกดรหัส หรือใช้การ์ด
	การปลดล็อก	เปิดประตูจากภายในจะเป็นการยกเลิกโหมดโดยอัตโนมัติ ** จะสามารถใช้รหัส และการ์ดเปิดประตูจากภายนอกได้ตามปกติ

บริษัท ไอสแควร์ลีฟวิ่งส์ จำกัด

โทร. 08-4155-0909

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามผู้ใดละเมิด ไม่ว่าจะการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความในคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งโดยเผยแพร่และเพื่อการอ้างอิง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด