LifeSmart

Simply Brilliant

Smart Video Door Lock

ส่วนประกอบ



งันตอนการติดตั้ง

3. งนาดความหนางองประตู





ส่วนของตัวลือคจะรองรับประตูทีหนาประมาณ 45-55 มิลลิเมตร หากประตูหนากว่า 55 มิลลิเมตร จะต้อง ทำการปรับแต่งก่อนการติดตั้ง เพราะฉะนั้นควรเช็คงนาดของประตูที่จะติดตั้งก่อนทุกครั้ง

2. ทิศทางการเปิดประต



ดึงออกไปทางงวา







ดึงออกไปทางซ้าย

ผลักออกไปทางงวา

2. ขันตอนการติดตั้ง







การใช้งาน

การใช้งานครั้งแรก

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดติ้งอุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว และใส่แบตเตอรี่ AA จำนวน 8 ก้อนใน รางก่านเรียบร้อยแล้ว

 เพิ่มแอคเคาท์แอดมินจำนวน 2 แอคเคาท์เพื่อกระศุ้นการทำงานอย่างน้อย 1 วิธีการปลดล็อค เช่น ลายนิ้วมือ พาสเวิร์ด หรือการ์ด NFC

 ในขั้นตอนนี้ อุปกรณ์พร้อมใช้งานแล้ว สามารถอนุญาตให้มีการเพิ่มลายนิ้วมือลงในฐานข้อมูล หรือแม้แต่พาสเฮิร์คและ NFC การ์ด

การทำงานของแป้นพิมพ์



1. สไลด์เพื่กระตุ้นการทำงาน จากนั้นใส่พาสเวิร์ดและกด # เพื่อจบการเพิ่มพาสเวิร์ด

 ในโหมค admin จะมีการโชว์เลง 2, 8, * และ # แตะ 2 เพื่อเลื่อนขึ้น แตะ 8 เพื่อนเลื่อนลง แตะ * เพื่อย้อนกลับ แตะ # เพื่อคอนเฟิร์ม

การทำงานของแป้นพิมพ์

1. การปลดล็อคในชั้น Semi-Lcked - Semi-locked State : คือ การที่สลักเกลียวล์อค อยู่ จะอยู่ในขั้นตอนนี้หลิงจากปล่อยไว้ 5 วินาที



- ปลดลีอคจากด้านใน : กดก้านจับลงเพื่อปลดล็อค

- ปลดลือคจากด้านนอก : แล้วแต่จะตั้งค่าจากลายนิ้วมือ, พาสเวิร์ด, NFC หรือใช้กุญแจ

การใช้งานสแกนลายนิ้วมือ

1. การใช้งานสแกนลายนิ้วมือเพื่อปลดล๊อค

การปลดล็อคแบบ Full-Locked State

- Full-Locked State : คือการที่สลักเกลียวและสลักตายลือคในเวลาเดียวกัน โดยการคันมือจับขึ้น

จากด้านนอก

- การปลดลือคจากด้านนอก : กดด้ามจับลงเพื่อปลดลือค
- การปลดลือคจากด้านนอก : แล้วแต่ว่าจะตั้งค่าจากลายนิ้วมือ, พาสเวิร์ด, NFC หรือใช้กุญแจ



การปลดล็อคแบบ Counter Locked State

- Counter Locked State : คือการที่สลักเกลียว, สลักตาย และปุ่มล็อคค้านในล็อคหมดทุกตัว โดย สามารถเปิด counter lock จากปุ่มปลดล็อคค้าน ใน

การปลดลีอคจากด้านใน : หมุนปุ่มปลดลีอคด้าน
 ในและกดมือจับลงเพื่อปลดล็อค
 การปลดลีอคจากด้านนอก : ไม่สามารถทำได้





2. การเพิ่มลายนิ้วมือ

- > การเพิ่มลายนิ้วมือของ User
- 1. สไลค์เพื่อแอคติเวทแป้นพิมพ์
- 2. กด " * " 2 ครั้ง
- 3. เข้าโหมดแอดมินโดยการใช้ลายนิ้วมือ, พาสเวิร์ด

หรือ NFC Card ของแอดมินเอง

- 4. เลือก Fingerprint Management
- 5. เลือก Add a User
- 6. เลือก Empty
- 7. ทำตามขั้นตอนเสียงเพื่อเสร็จขั้นตอน

3. การลบลายนิ้วมือ User

- การเพิ่มสายนิ้วมีององ User
 1. สไลค์เพื่อแอคติเวทแป้นพิมพ์
 2. กค * * * 2 ครั้ง
 3. เข้าโหมดแอดมินโดยการใช้สายนิ้วมือ, พาสเอิร์ค หรือ NFC Card ของแอดมินเอง
 4. เลือก Fingerprint Management
 5. เลือก Delete a User
- 6. เลือกชื่อที่ต้องการลบ
- 7. เสร็จขั้นตอน

ข้อควรระวัง

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรใช้กุญแจสำรองที่มีมาให้

- > การเพิ่มสายนิ้วมือของ Admin 1. สไลค์เพื่อแอคติเวทแป้นพิมพ์ 2. กค " * " 2 ครั้ง 3. เข้าโหมคแอคมินโคยการใช้สายนิ้วมือ, พาสเอิร์ค หรือ NFC Card ของแอคมินเอง 4. เลือก Fingerprint Management 5. เลือก Add an Admin 6. เลือก Empty
 - 7. ทำตามขั้นตอนเสียงเพื่อเสร็จขั้นตอน

2. การทำงานด้วยรหัสผ่าน

1. การใช้พาสเวิร์ดเพื่อปลดล๊อค

สไลด์แป้นพิมพ์ ใส่พาสเวิร์คแล้วตามด้วย "#" จากนั้นรอให้มีเสียงตอบรับ เป็นอันเสร็จขั้นตอน

2. การเพิ่มพาสเวิร์ดใหม่

 > การเพิ่มสายนั้วมือ User
 1. สไลค์แป้นพิมพ์
 2. กค *** 2 ครั้ง
 3. เข้าโหมคแอคมินโคยการใช้สายนั้วมือ, พาสเฮิร์ค หรือ NFC Card ของแอคมินเอง
 4. เลือก Fingerprint Management
 5. เลือก Add User
 6. เลือก Empty
 7. กำคามพื้นคอนเสียง

การเพิ่มพาสเอิร์คงองแอคมิน
 สไลค์แป้นพิมพ์
 กด * * " 2 ครั้ง
 เท้าโหมคแอคมินโดยการใช้ลายนั้วมือ, พาสเอิร์ค
 หรือ NFC Card ของแอคมินเอง
 เลือก Fingerprint Management
 เลือก Add an Admin
 เลือก Empty

7. ทำตามขั้นตอนเสียง

2. การลบพาสเวิร์ดของ User

 1. สไลค์แป้นพิมพ์
 6. เลือกชื่อที่ต้องการลบ

 2. กค * * * 2 ครั้ง
 7. เสร็จขั้นตอน

 3. เข้าไหมดแอดมินโดยการใช้สายนิ้วมือ, พาสเอิร์ด

 หรือ NFC Card ของแอดมินเอง

 4. เลือก Fingerprint Management

 5. เลือก Delet User

การทำงานด้วย NFC Card

การปลดล๊อคด้วย NFC Card 1. แตะ NFC Card ที่ช่องอ่านการ์คดังรูป 2. รอเสียงตอบกลับเพื่อปลดล็อค * การใช้ NFC Card จำเป็นต้องมี NFC Card ก่อน โดยหาซื้อได้ก่อไปตามร้านขาย



- การเพิ่ม NFC Card
- > การเพิ่ม NFC Card User
- 1. สไลด์หน้าจอแป้นพิมพ์
- 2. กด " * " 2 ครั้ง
- 3. เข้าโหมดแอดมินโดยการใช้ลายนิ้วมือ, พาสเวิร์ด
- หรือ NFC Card ของแอดมินเอง
- 4. เลือก NFC Management
- 5. เลือก Add a User
- 6. เลือ∩ Empty
- 7. ทำตามขั้นตอนเสียง

> การเพิ่ม NFC Card ของ Admin

- 1. สไลด์หน้าจอแป้นพิมพ์
- 2. กด " * " 2 ครั้ง
- 3. เข้าโหมดแอดมินโดยการใช้ลายนิ้วมือ, พาสเวิร์ด
- หรือ NFC Card ของแอดมินเอง
- 4. เลือก NFC Management
- 5. เลือก Add an Admin
- 6. เลือ∩ Empty
- 7. ทำตามขั้นตอนเสียง

- การลบ NFC Card ของ User 1. สไลค์หน้าจอแป้นพิมพ์ 2. กค * * * 2 ครั้ง 3. เข้าไหมดแอดมินไดยการใช้ลายนิ้วมือ, พาสเวิร์ด หรือ NFC Card ของแอดมินเอง 4. เลือก NFC Management 5. เลือก Delete a User
- 6. เลือกชื่อที่ต้องการลบ
- 7. เสร็จขั้นตอนการลบ

การใช้ร่วมกับแอป LifeSmart

1. เริ่มเซ็ตอัพ

- แสกน QR Code เพื่อดาวน์โหดลแอป (หรือเสิร์ช App ชื่อว่า LifeSmart
- จาก App Atore และ Google Play Store)
- หลังจากดาวน์โหลดแล้ว เปิดแอป จากนั้น Sign Up และ Login
- เลือก + ที่อยู่มุมบนขา เลือก Add New Device
- เลือก Video Smart Door Lock เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อ
- ทำตามขั้นตอนที่หน้าจอแอปบอก จากนั้นแอปจะเข้าสู่หน้า Home โดยอัตโนมัติ



LifeSmart App